Manuel Hobie® Livewell XL

1. Cuve Livewell XL
2. 2 Porte-cannes (supplémentaires)
3. Fixations porte-cannes
4. Tube admission d'eau
5. Collier de serrage tube
6. Jauge
7. Chargeur
8. Batterie
9. Couvercle pompe





①

Connecter la batterie au chargeur et mettre en charge.
Il faut 8 à 10 heures pour un chargement complet.



②

Retirer le couvercle du logement de la batterie, insérer la batterie et la connecter à la cuve.



③

Replacer le couvercle et mettre les tendeurs par-dessus.

④

Mettre le bouton d'alimentation en position ON pour voir si la batterie fonctionne.





4 | Installation de l'admission

NB : L'ajustement de la longueur du tube et son orientation devront être fait avant de partir sur l'eau.
Voir les instructions page 6



①

Aligner la bague de l'admission d'eau sur celle de la cuve. Attention aux languettes.



②

Interconnecter les deux languettes et tourner pour verrouiller dans le sens des aiguilles d'une montre.
NB : les languettes sont de tailles différentes.







①

Insérer le tuyau d'admission du vivier dans la nable se trouvant sur la surface cargo arrière.

NOTE : Le Pro Angler 17T offre deux possibilité d'implantation pour le Vivier XL comme indiqué ci-dessous.



②

Attacher les sangles aux pontets les plus proches et bien les tendre.



6 | Ajustement du tube d'admission

Chaque bateau étant différent, il se peut que le tube d'admission soit trop long ou trop court. Il convient donc de l'ajuster comme indiqué ci-dessous.





①

Insérer en tournant le tube sur le connecteur. L'ouverture du couvercle doit être tournée vers l'avant du bateau.



②

Une fois le tube complètement enfoncé, fixer la patte de serrage autour des deux et serrer pour maintenir le tube en place.



①

Retirer la cloison interne de la cuve en appliquant une flexion sur les bords extérieurs pour la libérer.



②

Attacher le clip de jauge sur le trou du milieu du tube pour remplir la cuve à son maximum de capacité.



Sans Clip :
capacité environ 23 litres
(22 kg d'eau)

Avec le clip :
capacité environ 41 litres
(40 kg d'eau)



① Tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'alignement de la languette sur la gorge et pousser vers le bas pour engager le tube.



② Mettre la pompe en marche.

③ La pompe nécessite un amorçage avant que l'eau puisse rentrer dans le vivier. Appuyer sur les pédales pour faire avancer le kayak à environ 3 à 5 km/h. Ceci forcera l'eau à entrer dans le tube d'admission, amorcera la pompe et ainsi la cuve commencera à se remplir.



Retenir l'eau

Si vous souhaitez économiser la batterie, ou simplement éliminer le mouvement de l'eau, vous pouvez placer le bouchon à la sortie du tube pour empêcher l'eau de sortir de la pompe lorsque celle-ci ne fonctionne pas.



Changer la circulation d'eau

Le tube qui sort de la pompe à travers la paroi permet la circulation d'eau dans la cuve. Son action convient à la plupart des espèces de poisson ou d'appât. Le tube peut être enlevé de la pompe afin de réduire les courants dans la cuve pour des espèces d'appât plus petites.



Vidanger la cuve

①

Arrêter la pompe.

②

tourner le tube dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le remonter pour ouvrir le drain. Une fois relevé, le tourner à droite ou à gauche pour maintenir le tube en position ouverte.





Maintenance

Compte tenu de ses composants électriques, le vivier doit être stocker avec soin. Un entretien adapté est indispensable pour le conserver en bon état de marche.

- Lavage

Bien rincer à l'eau claire la cuve et la pompe pour enlever le sel et éviter la corrosion.

- Batterie

Quand elle n'est pas utilisée, débrancher et retirer la batterie du vivier et la stocker dans un endroit propre et sec. Si la batterie doit être remisée pour une longue période, il est recommandé de la charger à bloc avant de la stocker

- Prévention odeurs et moisissures

Avant de stocker le vivier, laisser la cuve ouverte pour permettre à l'intérieur de sêcher et laisser ensuite le couvercle entrouvert pour permettre la ventilation.

10 | Installation des porte-cannes supplémentaires

Le vivier Hobie Livewel XL est livré avec deux porte-cannes pré-installés et deux en pièces détachées. Il est possible d'en installer plus :

5 (à l'arrière de la cuve) pour les Pro Angler 12 & 14



6 (3 de chaque côté de la cuve) pour le Pro-Angler 17T.



①

Percer des trous de 4,8 mm dans les alvéoles pré-formées sur la cuve.



②

Installer les vis de montage sur le porte-canne







③

Positionner les vis à travers la cuve et visser les écrous. Ne pas trop visser car cela pourrait endommager le joint en caoutchouc.



Hobie Cat Company
Holding
Oceanside, California, USA
1-800-HOBIE-49
hobie.com

Hobie Cat Australasia
Filiale
Huskisson, New South Wales, Australia
1-800-4-HOBIE
hobie.com

Hobie Cat Europe
Filiale
Toulon, France
+33(0)494 08 78 78
hobie.com

Hobie Kayak Europe
Distributeur indépendant
Stellendam, The Netherlands
+31(0)187 499 440
hobie.com

Hobie Cat Brazil
Distributeur indépendant
Porto Belo, Santa Catarina Brazil
+55 (21) 3942 6815
hobie.com

LIVEWELL_MANUAL_FR
REV 03/2018